Google

Set up your new phone

1. Press and hold the power button for five seconds
2. Follow steps to set up your phone


SIM card tray
Power button
Volume up/down
Fingerprint
Unlock
USB-C® port

We're here to help

For help with your new phone, visit **g.co/pixel/help**

For help with switching phones, visit **g.co/switchtopixel**

To learn how we keep your data safe, visit **g.co/pixel/security**

For help with accessibility, visit **g.co/disabilitysupport**

Pixel, Google and related marks and logos are trademarks of Google LLC. USB-C® is a trademark of USB Implementers Forum.

Dein neues Pixel einrichten

1. Halte die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt

2. Folge den Schritten zur Einrichtung deines Pixel


SIM-Kartenfach
Ein-/Aus-Taste
Lautstärketaste
Entsperrung per Fingerabdruck
USB-C®-Anschluss

Wir helfen dir gerne weiter

Weitere Informationen zu deinem neuen Pixel findest du unter **g.co/pixel/help**

Informationen zum Wechsel von einem anderen Smartphone findest du unter **g.co/switchtopixel**

DEUTSCH

Informationen zum Datenschutz findest du unter **g.co/pixel/security**

Informationen zu Bedienungshilfen findest du unter **g.co/disabilitysupport**

Pixel, Google und zugehörige Warenzeichen und Logos sind Marken von Google LLC. USB-C® ist eine Marke des USB Implementers Forum.

Configura il tuo nuovo telefono

1. Tieni premuto il tasto di accensione per 5 secondi
2. Segui i passaggi per configurare il telefono


Slot per la scheda SIM
Tasto di accensione
Regolazione volume
Sblocco con l'impronta
Porta USB-C®

Siamo qui per aiutarti

Per ricevere assistenza per il tuo nuovo telefono, visita **g.co/pixel/help**

Per ricevere assistenza per cambiare telefono, visita **g.co/switchtopixel**

Per sapere come proteggiamo i tuoi dati, visita **g.co/pixel/security**

Per ricevere assistenza relativa all'accessibilità, visita **g.co/disabilitysupport**

ITALIANO

Pixel, Google e i marchi e i loghi correlati sono marchi di Google LLC. USB-C® è un marchio di USB Implementers Forum.

Configura tu nuevo teléfono

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante cinco segundos
2. Sigue los pasos para configurar el teléfono


Bandeja de la tarjeta SIM
Botón de encendido
Subir o bajar el volumen
Desbloqueo con Huella Digital
Puerto USB-C®

Estamos aquí para ayudarte

Si necesitas ayuda con tu nuevo teléfono, visita la página **g.co/pixel/help**

Si necesitas ayuda para cambiar de teléfono, visita la página **g.co/switchtopixel**

Para saber cómo protegemos tus datos, visita la página **g.co/pixel/security**

Si necesitas ayuda con cuestiones de accesibilidad, visita la página **g.co/disabilitysupport**

Pixel, Google y las marcas y logotipos relacionados son marcas de Google LLC. USB-C® es una marca de USB Implementers Forum.

G953-01742-01-A